

MERCEDES VITO - SPRINTER

Mercedes VITO 1996 > 2003



361. Κομπλέ Απλός (L)	Tai	Αναμένεται
362. Κομπλέ Απλός (R.)	Tai	Αναμένεται
379. Κομπλέ Ηλεκτρικός (L)	Tai	
380. Κομπλέ Ηλεκτρικός (R.)	Tai	
285. Πλακέτα Θερμαινόμενος (L)	Tai	
286. Πλακέτα θερμαινόμενος (R.)	Tai	

Mercedes SPRINTER 1995 > 2005



235. Κομπλέ Απλός (L)	Tai	
236. Κομπλέ Απλός (R.)	Αναμένεται	
223. Κομπλέ Θερμαινόμενος (L)	νέο !	Eco
224. Κομπλέ Θερμαινόμενος (R.)		Eco
907. Πλακέτα απλή (L-R)		Uni
870. Πλακέτα Απλή (L)		0 Mk
871. Πλακέτα Απλή (R.)		3 Mk
333. Πλακέτα Θερμαινόμενη (L)	νέο !	Eco
334. Πλακέτα Θερμαινόμενη (R.)		Eco
919. Πλακέτα 12V (L)	6 Tai	<input type="checkbox"/> Τετράγωνο σύστημα
920. Πλακέτα 12V (R)	5 Tai	
882. Πλακέτα 12 V (L)	8 Mk	
883. Πλακέτα 12 V (R.)	0 Mk	
896. Πλακέτα διπλό τζάμι 12V (L)	Mk	<input type="checkbox"/> Τετράγωνο σύστημα
897. Πλακέτα διπλό τζάμι 12V (R.)	Mk	
992. Καθρ. Πρόσθετος Βοηθητικός (L)	Mk	
993. Καθρ. Πρόσθετος Βοηθητικός (R)	Mk	

SPRINTER II mod 2006 >



937. Καθρ Κομπλέ Ηλεκτρικός/ μοτέρ (L)	Eco
938. Καθρ.Κομπλέ Ηλεκτρικός/ μοτέρ (R.)	Eco
895. Καθρ.Κομπλέ Ηλεκτρικός/ μοτέρ (L)	Uni
900. Καθρ.Κομπλέ Ηλεκτρικός/ μοτέρ (R.)	Uni
904. Πλακέτα τετρ. βάση 12V (L)	Uni
903. Πλακέτα τετρ. βάση 12V (R.)	Uni
939. Πλακέτα στρογγ. βάση 12V (L) Euro 5	Eco
940. Πλακέτα στρογγ. βάση 12V @ Euro 5	Eco
NEO 1031. Βοηθητικός στρογγ. Βάση (L) Euro5	Eco
1032. Βοηθητικός στρογγ. Βάση (R.) Euro5	Eco



Sprinter Pick-Up



040. PK1 Κομπλέ απλός 30cm (L)	Mk
044. PK1 Κομπλέ απλός 25cm (R.)	Mk
901. PK1 Με μοτέρ ηλεκτρ. 12V 30cm (L)	Mk
907. Πλακέτα απλή (L και R)	Uni
919. Πλακέτα μονή 12V(L)	Tai
920. Πλακέτα μονή 12V(R)	Tai
896. Πλακέτα διπλή 12V (L)	Mk
897. Πλακέτα διπλή 12V (R.)	Mk
992. Καθρ. Πρόσθετος Βοηθητικός (L)	Mk
993. Καθρ. Πρόσθετος Βοηθητικός (R)	Mk



1003. Πλαστικό Φανού Stop (L)	Eco
1004. Πλαστικό φανού Stop (R.)	Eco